

编号	标题	产品大类	产品子类	问题分类
1	<a href="#">R88D-1SN02H-ECT单相供电时，接线正确，电压稳定的情况下，一上电就报错13（欠电压）？</a>	伺服/变频	伺服电机/伺服驱动器	技术应用
2	<a href="#">G5-ECT伺服的CN2编码器电缆的线序？</a>	伺服/变频	伺服电机/伺服驱动器	技术应用
3	<a href="#">G5-ECT伺服的CN2编码器电缆的线序？</a>	伺服/变频	伺服电机/伺服驱动器	技术应用
4	<a href="#">R88D-1SN08H-ECT供电接线正确，电压稳定的情况下，一上电就报错13（欠电压）？</a>	伺服/变频	伺服电机/伺服驱动器	技术应用
5	<a href="#">KM-N3-FLK从测量模式变更成设定模式时需要输入密码，密码是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
6	<a href="#">KM-N3-FLK报错：显示E-M3，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
7	<a href="#">KM-N3-FLK警报：显示E-M2，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
8	<a href="#">KM-N3-FLK警报：显示A-F1，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
9	<a href="#">KM-N3-FLK警报：显示A-VR，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
10	<a href="#">KM-N3-FLK如何做‘所有回路累计电量及设定值’初始化？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
11	<a href="#">KM-N3-FLK报错：显示E-M1，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
12	<a href="#">KM-N3-FLK如何做‘单条回路累计电量’初始化？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
13	<a href="#">KM-N3-FLK在不同相线制的情况下，最大的测量回路数是多少？如何分配回路？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
14	<a href="#">KM-N3-FLK测量多个回路，进行通讯时，回路B~D的通讯地址（站号），如何设置与分配？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
15	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485有5个端子，如何定义？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
16	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485有5个端子，如何布线？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
17	<a href="#">KM-N3-FLK测量2个以上回路时，如何设置？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
18	<a href="#">KM-N3-FLK的通讯协定（PRTCL）=MODBUS时，停止位元（STOP）和同位元（PRTY）分别是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
19	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485通讯终端电阻是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
20	<a href="#">KM-N3-FLK的通讯协定（PRTCL）=MODBUS时，资料长度（LNGTH）是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
21	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485通讯连接台数是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
22	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485通讯距离是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
23	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485通讯协议是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用

编号	标题	产品大类	产品子类	问题分类
24	<a href="#">KM-N3-FLK支持通讯吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
25	<a href="#">KM-N3-FLK的RS-485通讯波特率是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
26	<a href="#">KM-N3-FLK的保护构造（IP等级）是多少？防水吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
27	<a href="#">KM-N3-FLK可以量测什麼？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
28	<a href="#">KM-N3-FLK量测的取样周期是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
29	<a href="#">KM-N3-FLK的消耗电力是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
30	<a href="#">KM-N3-FLK有OMRON专用CT（市售变流器）吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
31	<a href="#">KM-N3-FLK的电源电压是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
32	<a href="#">KM-N3-FLK可以使用市售CT（市售变流器）吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
33	<a href="#">KM-N3-FLK量测的回路数是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
34	<a href="#">KM-N3-FLK产品使用的海拔高度限制是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
35	<a href="#">KM-N3-FLK的适用回路有哪些？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
36	<a href="#">KM-N2-FLK从测量模式变更到设定模式时需要输入密码，密码是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
37	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-P4；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
38	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-P3；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
39	<a href="#">KM-N3-FLK的输出能力？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
40	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-P2；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
41	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-P1；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
42	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-W3；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
43	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-VT；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
44	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-VS；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
45	<a href="#">KM-N2-FLK报错：LCD显示：E-M3；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
46	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-W2；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
47	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-VR；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
48	<a href="#">KM-N2-FLK警报：LCD显示：A-F1；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用

编号	标题	产品大类	产品子类	问题分类
49	<a href="#">KM-N2-FLK如何做‘所有回路累计电量及设定值’初始化？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
50	<a href="#">KM-N2-FLK报错：LCD显示：E-M1；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
51	<a href="#">KM-N2-FLK如何做‘所有回路累计电量’初始化？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
52	<a href="#">KM-N2-FLK报错：LCD显示：E-M2；LED闪烁，如何处理？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
53	<a href="#">KM-N2-FLK如何做‘单条回路累计电量’初始化？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
54	<a href="#">KM-N2-FLK测量多个回路，进行通讯时，回路B~D的通讯地址（站号），如何设置与分配？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
55	<a href="#">KM-N2-FLK在不同相线制的情况下，最大的测量回路数是多少？如何分配回路？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
56	<a href="#">KM-N2-FLK测量2个以上回路时，如何设置？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
57	<a href="#">KM-N2-FLK的通讯协定（PRTCL）=MODBS时，停止位元（STOP）和同位元（PRTY）分别是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
58	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485有5个端子，如何布线？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
59	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485通讯距离是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
60	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485有5个端子，如何定义？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
61	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485通讯终端电阻是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
62	<a href="#">KM-N2-FLK的通讯协定（PRTCL）=MODBS时，资料长度（LNGTH）是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
63	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485通讯协定是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
64	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485通讯波特率是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
65	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485通讯连接台数是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
66	<a href="#">KM-N2-FLK的保护构造（IP等级）是多少？防水吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
67	<a href="#">KM-N2-FLK的输出能力？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
68	<a href="#">KM-N2-FLK支持通讯吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
69	<a href="#">KM-N2-FLK量测的取样周期是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
70	<a href="#">KM-N2-FLK可以量测什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
71	<a href="#">KM-N2-FLK的消耗电力是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用

编号	标题	产品大类	产品子类	问题分类
72	<a href="#">KM-N2-FLK有OMRON专用CT（市售变流器）吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
73	<a href="#">KM-N2-FLK的适用回路有哪些？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
74	<a href="#">KM-N2-FLK可以使用市售CT（市售变流器）吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
75	<a href="#">KM-N2-FLK的电源电压是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
76	<a href="#">KM-N2-FLK量测的回路数是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
77	<a href="#">KM-N2-FLK产品使用的海拔高度限制是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
78	<a href="#">KM-N2-FLK支持的通讯协定是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
79	<a href="#">KM-N2-FLK和KM-N3-FLK的区别是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
80	<a href="#">KM-N2-FLK的RS-485，通讯距离是多少？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
81	<a href="#">KM-N2-FLK多回路电量监控器，量测的最大回路，有什么限制？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
82	<a href="#">KM-N2-FLK适用的回路是什么？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
83	<a href="#">KM-N2-FLK使用的CT，有什么限制？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
84	<a href="#">KM-N2-FLK有专用CT吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
85	<a href="#">KM-N2-FLK支援序列埠通讯吗？</a>	节能/环保	电量监测	技术应用
86	<a href="#">E3X-HD显示Lo Err，如何处理？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
87	<a href="#">E3X-HD显示nEAr Err，如何处理？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
88	<a href="#">E3X-HD要受光量显示值归零，如何设置？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
89	<a href="#">E3X-HD要将按键锁定，防止误操作时，如何设置？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
90	<a href="#">E3X-HD要重置设定时，如何设置？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
91	<a href="#">E3X-HD要保存设定时，如何设置？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
92	<a href="#">E3X-HD如何做定位调整的示教功能？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
93	<a href="#">E3X-HD如何做检测有/无物体的2点调整的示教功能？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
94	<a href="#">E3X-HD如何做百分比调整的示教功能？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
95	<a href="#">E3X-HD如何锁定或解锁？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
96	<a href="#">E3X-HD如何做全自动调整的示教功能？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
97	<a href="#">E3X-HD0最多可以连接多少台通讯？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
98	<a href="#">E3X-HD0使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
99	<a href="#">E3X-HD44使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
100	<a href="#">E3X-HD8使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
101	<a href="#">E3X-HD11使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
102	<a href="#">E3X-HD14使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
103	<a href="#">E3X-HD41使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
104	<a href="#">E3X-HD6使用的环境温度是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
105	<a href="#">E3X-HD14防止相互干扰的台数限制是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
106	<a href="#">E3X-HD44防止相互干扰的台数限制是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用

编号	标题	产品大类	产品子类	问题分类
107	<a href="#">E3X-HD8防止相互干扰的台数限制是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
108	<a href="#">E3X-HD6防止相互干扰的台数限制是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
109	<a href="#">E3X-HD11防止相互干扰的台数限制是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
110	<a href="#">E3X-HD41防止相互干扰的台数限制是多少？</a>	传感器	光电传感器	技术应用
111	<a href="#">FZ5系列控制器的RS-232C通讯端口接脚定义？</a>	传感器	图像传感器	技术应用
112	<a href="#">EE-SX672A如何接线？</a>	传感器	微型光电传感器	技术应用
113	<a href="#">ZW-CE系列如何初始化？</a>	传感器	位移传感器/测长传感器	技术应用
114	<a href="#">F3SG-RA标准/出口专用屏蔽模式，自动复位，禁用EDM，PNP输出接线？</a>	安全产品	安全传感器	技术应用
115	<a href="#">F3SG-RE长距离模式接线？</a>	安全产品	安全传感器	技术应用
116	<a href="#">F3SG-RA自动复位，禁用EDM，PNP输出接线？</a>	安全产品	安全传感器	技术应用
117	<a href="#">F3SG-RE短距离模式接线？</a>	安全产品	安全传感器	技术应用
118	<a href="#">G9SP是否可以支持Win10系统？</a>	安全产品	安全控制器	技术应用
119	<a href="#">NJ用USB连不上电脑？</a>	PLC/机械控制器 /IPC/PMAC/ 触摸屏	PLC	技术应用
120	<a href="#">NJ/NX1P2/NY在sysmac studio在线过程，部分程序显示黄色是什么原因？</a>	PLC/机械控制器 /IPC/PMAC/ 触摸屏	PLC	技术应用
121	<a href="#">CP系列PLC驱动程序在Win 10系统下手动安装后，OMRON SYSMAC PLC图标仍然显示感叹号，怎么处理？</a>	PLC/机械控制器 /IPC/PMAC/ 触摸屏	PLC	技术应用

 服务

 资讯


欧姆龙自动化（中国）有限公司

<http://www.fa.omron.com.cn/>